



Все силиконовые герметики прокладок 1NEW предназначены для ремонта и замены прокладок, работающих при высокой температуре до 650°F (343°C). Могут использоваться для ремонта и замены почти всех встречающихся в автомобиле прокладок. Обладают стойкостью к моторным жидкостям, сохраняют прочность и эластичность во всем температурном диапазоне.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Уберите старую прокладку и тщательно очистьте поверхности от старой прокладки, масла и грязи.
2. Снимите колпачок с тюбика, проколите защитную пленку, навинтите носик и обрежьте его до требуемого размера отверстия.
3. Нанесите непрерывный валик герметика по всему периметру одной из поверхностей и окружите им все болтовые отверстия. Дайте 10 минут для «подсыхания» силикона.
4. Соберите уплотняемое соединение.
5. После использования замените носик на тюбике на колпачок.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оставьте место для толщины прокладки при сборке, не затягивайте болты чрезмерно. Силикон «подсыхает» на ощупь в течение 10-20 минут, полное отверждение – в течение суток.

ОСТОРОЖНО! При попадании герметика на кожу или в глаза промыть теплой водой. Беречь от детей. Вес нетто 85 г.

**СДЕЛАНО В КИТАЕ ПО СПЕЦИФИКАЦИИ И ПОД КОНТРОЛЕМ 1NEW®
TRADE, INC.**