



Щелочное пенное моющее средство с дезинфицирующим эффектом.

Назначение

Препарат разработан для санитарной мойки и дезинфекции промышленного оборудования и различных твердых поверхностей из нержавеющей стали, стекла, эмали, пластика и т.п. Эффективно удаляет жир, белок, органические загрязнения, пыль и грязь. Уничтожает бактерии, плесень, грибок. Предотвращает их рост. Препарат может быть использован как при ручной, так и с использованием пенной станции.

Область применения

Рекомендуется для очистки и мойки внутренних и внешних поверхностей технологического оборудования тары, инструментов, коммуникаций, мойки производственных помещений на предприятиях пищевой (мясо-, рыбоперерабатывающей, молочной, пивоваренной, дрожжевой, хлебопекарной, кондитерской, консервной) и перерабатывающей промышленности, общественного питания, транспорта, клининга.

Свойства

Концентрированный жидкий высокопенный щелочной препарат. Обладает высокой моющей и дезинфицирующей способностью. Эффективен в воде любой жесткости и температуры. Дезинфицирующий эффект обусловлен входящим в состав препарата катионоактивным ПАВ (ЧАС). Обладает высоким бактерицидным действием по отношению к КБГКП (E. coli), Ps. Aeruginosa и Staph. Aureus, Salmonella typhimurium. Применение пенной станции позволяет создать на поверхности оборудования пышную стабильную пену, способную долго удерживаться на вертикальных поверхностях. Препарат хорошо растворяется в воде, биоразлагаем и пожаровзрывобезопасен. Не разлагается с выделением вредных веществ. По степени воздействия на организм человека рабочий раствор относится к веществам IV класса опасности. Не обладает кумулятивными свойствами.

Методические рекомендации по применению

1. Концентрация рабочего раствора зависит от степени загрязнения и находится в пределах 2,0-10,0% (200-1000 мл на 10 л воды), температура раствора 20-70°C.
2. Нанести рабочий раствор на обрабатываемую поверхность с помощью губки, щетки, методом погружения или с использованием пенной станции.

3. Выдержать 3-20 мин. При необходимости сильно загрязненные участки растереть щеткой.
4. Промыть обработанную поверхность теплой водой.

Примечание: запрещается использовать препарат «БликА» для очистки поверхностей из цветных металлов.

Состав Едкая щелочь, оптимизированная смесь неионогенных и катионных активных ПАВ, комплексообразователь, активные добавки.

Внешний вид Прозрачная однородная жидкость коричневого цвета различных оттенков

Плотность около
ь 1,14 г/см³

при темпе
ратуре
200С

Значение около
pH 112,0 еед.
(для
1%-го
раствора
в дистилл
ированно
й воде и т
емперату
ры 200С)

Определ Методика
ение определе
ния конце
Концентр нтрации
ации рабочих
растворов
рабочего предостав
раствора ляется по

по требов
анию
заказчика

Меры предосторожности

При работе с рабочими растворами:

- соблюдать обычные меры

предосторожности по обращению с
моющими средствами;

При работе с концентратом:

- хранить в плотно закрытых местах,
недоступных для детей;
- при попадании на кожу или слизистую
оболочку глаз - обильно промыть водой;
- не смешивать с щелочными, кислотными
и дезинфицирующими средствами.

Упаковка

Пластиковые,
химически стойкие
канистры 5л., 5л.,
10л., 10л., 30 л., л.,
бочки-200л.

Условия хранения

Концентрат хранить
в заводской упаковке
в темном месте при
температуре от -5 до
+30°C. Замерзает.
При размораживании
восстанавливает
свои физико-
химические и
моющие свойства.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении указанных условий хранения.